Manual de Instalação PICO2000 para Windows 98/2000

Leia com Atenção e siga passo a passo estas instruções

Insira o CD-ROM de instalação que acompanha a placa.
Altere a Resolução de Vídeo para 800X600 (após a instalação pode voltar ao normal)

1- Instale a placa PICO2000 em um slot PCI disponível
2- Ligue o computador
3- O Windows vai reconhecer a placa perguntando se você deseja instalar a placa, clique em "NÃO", depois para fechar esse assistente clique em " CONCLUIR ".
4- Abrirá uma tela "ASSITENTE PARA ADIÇÃO DE HARDWARE", você deverá fechar clicando em "CANCELAR" e "CANCELAR" novamente
5- Entre no Windows Explorer e vá até a Unidade de CD-ROM
6- Clique na pasta Pico2000;
7- Agora você tem várias pastas e vários arquivos. Clique duas vezes em cima do Ícone **Setup** para iniciar a instalação
8- Na Tela de abertura (Welcome), clique no botão **Next**
9- Na tela seguinte (Information) clique em **Next**
10- Na próxima tela de seleção dos componentes (selection components) escolha a opção de acordo com o número de placas que está utilizando.

Preste muita atenção agora, nunca escolha PAL, somente NTSC

PARA 1 PLACA: "Pico2000_104 (NTSC)"
PARA 2 PLACAS: "Pico2000_208 (NTSC)"
PARA 3 OU 4 PLACAS: "Pico2000_416 (NTSC)"

11- Selecione a opção desejada e clique em **Next**
12- Vai abrir uma tela "the option key information", deverá ter o número "450" Clique em **Next**
13- Vai abrir a tela: choose destination location, clique em **Next**
14- Concluindo, vai abrir uma pequena tela: RegSvr32, avance clicando em **OK** até aparecer a tela rebootdialog perguntando se quer reinicializar o computador. Selecione **No** e clique em **OK** para finalizar a instalação.
15- Novamente no Windows Explorer, Dentro da pasta PICO2000 clique no arquivo **English_Pack** a instalação é bem rápida, isto é normal
16- Em seguida clique no arquivo Brasilian Pack.Selecione a opção de criar o ícone na área de trabalho e continue a instalação clicando em Avançar até Concluir.
17- Em sequida apague o ícone PICO2000 da área de trabalho do Windows (tela principal), utilize apenas o Ícone VMD (quadrado com as cores vermelho, amarelo, azul e branco).
18- Reinicialize seu computador.
19- Após a inicialização, o Windows vai reconhecer a placa perguntando se você deseja instalá-la, clique em " AVANÇAR ",

20- Abrirá uma tela " ASSITENTE PARA ADIÇÃO DE HARDWARE ", você deverá avançar clicando em " AVANÇAR " e " AVANÇAR " novamente;
21- Abrirá uma tela " ASSITENTE PARA ADIÇÃO DE HARDWARE ", você deverá concluir deixando selecionado em " desativar o dispositivo " clicando em "CONCLUIR" ;
22- Vai aparecer novamente e você vai repetir as operações de número: 19, 20 e 21 (tudo isso com a finalidade de não reconhecer novamente o hardware);
23- Clique em setup e em ok , confirma a instalação
24- Parabéns a sua placa já esta instalada
25- Agora feche o Windows Explorer e clique no ícone **VMD**
26- Abrirá a tela do Pico2000 então clique em **Logon** e **ok**
27- Aperte o desenho que tem uma telinha dividida em quatro partes e lá vai estar suas câmeras

Parabéns sua Pico Foi instalada com sucesso

Importante: para visualizar de outro micro instale o Intelligent remote module (este programa é para você poder ver via internet, via remoto)
Para acesso remoto é necessário liberar no Firewall do Windows a porta 1999, para realizar este procedimento é necessário bom conhecimento de rede e Internet.

ATENÇÃO: Não oferecemos suporte para acesso remoto, nosso suporte limita-se a algumas dicas de instalação do software de visualização local.

Caso precise de suporte técnico para configurar seu acesso remoto, cobramos o serviço separadamente.

Qualquer duvida entre em contato
Telefone: 43 3028-6001
E-mail carlos@avc.com.br ou rodrigo@avc.com.br
Skype: CAU3030

CONSTANTEMENTE DISPONIBILIZAMOS NOVIDADES E ATUALIZAÇÕES ATRAVÉS DO NOSSO SITE http://www.avc.com.br/ml/pico2

Senha para acessar o site: Login: pico SENHA: goias1409

REALIZAMOS INSTALAÇÃO A DISTÂNCIA VIA VNC
R$ 50,00 POR PLACA